


# ANLEITUNG

1




Öffne die hintere Verschlusskappe und entnehme den Verlängerungsschlauch.

2



Öffne nun die vordere Verschlusskappe und schraube den Verlängerungsschlauch an.

3



Damit der Manometer korrekt funktioniert, drehe an dem vorderen Aufsatz des Schlauchs und ziehe leicht daran. Nun kannst du ihn auf dein Ventil aufschrauben. Solltest du Schwierigkeiten mit einem Dunlopventil haben, nutze einfach den beigelegten Adapter.

# HAST DU NOCH FRAGEN?

Unser Support steht dir jederzeit zur Verfügung und hilft dir gerne weiter.  
Schreib uns einfach eine E-Mail an:

[support@vatumbikes.de](mailto:support@vatumbikes.de)

oder eine Nachricht per WhatsApp an:

[+49 176 91443297](https://www.whatsapp.com/business/profile/17691443297)

Wir geben unser bestes dein Anliegen so schnell wie möglich zu bearbeiten!